

FILTERWECHSELSTATION FÜR UNTERWASSERSAUGER

AUSLEGUNG NACH KTA 3902/3905 ABS. 4.2/4.3

Die Filterwechselstation für den Unterwassersauger besteht aus einer Grundkonsole und der Filterwechselstation.

Die Grundkonsole mit der Filterwechselstation wird am Geländer der Hilfsbrücke oder Lademaschine eingehängt. Im Rohrbügel wird der Filtertopf eingesetzt. Der Unterwassersauger wird mit dem verbrauchten Filter in den Filtertopf eingefahren und abgekuppelt. Die Stellungsanzeige überträgt das Signal „Sitzt Auf“ nach oben zum Kopf der Wechselstation bzw. auf Höhe des Geländers.

Die beiden Teile können sowohl einzeln als auch im zusammengebauten Zustand gehandhabt werden.

Sämtliche Bauteile sind WKP- und dekontaminationsfreundlich konstruiert und wartungsfrei.



FILTERWECHSELSTATION (BALDUF)
MIT EINER GRUNDKONSOLE

ProServ
GmbH
Projektierung u. Serviceleistung

ProServ GmbH
Bergstraße 12
D-96178 Pommersfelden

Tel.: 09548/980-701
Fax: 09548/980-698
E-Mail: office@proserv-gmbh.com
[http:// www.proserv-gmbh.com](http://www.proserv-gmbh.com)